

## Cremalleras para Dirección

Código	Aplicación	Código	Aplicación
<b>CITRÖEN</b>		<b>PEUGEOT</b>	
I - 1310	BERLINGO	I - 1308	BOXER
<b>DODGE</b>		I - 1310	PARTNER
I - 1154	DODGE 1500 y 1800	I - 1309	PEUGEOT 205
<b>FIAT</b>		I - 1311	PEUGOET 206
I - 1100	FIAT 128	I - 1420	PEUGEOT 404
I - 1147	FIAT 128 Super Europa	I - 1521	PEUGEOT 504
I - 1147	FIAT 147	I - 1304	PEUGEOT 504 GRII
I - 1147	Duna	I - 1305	PEUGEOT 505
I - 1150	Duna Con Motor 1,4	<b>RENAULT</b>	
I - 1435	Duna Con Perno de Reenvio	I - 1290	R-4 - S Con Manchon
I - 1156	Palio / Siena	I - 1290	R-6 Con Manchon
I - 1160	Regatta Sin Compresor	I - 1119	R-9 Desde 1988
I - 1161	Regatta Con Motor 1,4	I - 1111	R-11 Hasta 1988
I - 1150	Siena	I - 1119	R-11 Desde 1988
I - 1150	Uno Con Motor 1,5	I - 1281	R-12 Con Manchon y Sin Fuelles
I - 1435	Uno Con Perno de Reenvio	I - 1372	R-12 Completa Con Fuelles y Terminales
I - 1155	Uno ( ITALIANO )	I - 1325	R-18
<b>FORD</b>		I - 1112	R-19
I - 1275	Escort	I - 1402	Clio
I - 1439	Fiesta	I - 1406	Clio Hembra
I - 1265	Fiesta Desde 1997	I - 1407	Clio II
I - 1265	Ka	I - 1401	Express
I - 1260	Orion	I - 1404	Kangoo >>2000
I - 1250	Sierra	I - 1405	Kangoo 2000 >>
I - 1228	Taurus	I - 1375	Trafic
I - 1278	Transit Primer Modelo	I - 1403	Twingo
<b>GENERAL MOTORS</b>		<b>VOLKSWAGEN</b>	
I - 1433	Corsa	I - 1434	VW Carat
I - 1430	Opel y Chevette C/ Manchon y C/ Precap	I - 1434	VW Gacel
I - 1432	Opel y Chevette S/ Manchon y S/ Precap	I - 1434	VW Gol
		I - 1260	VW Pointer
		I - 1434	VW Santana / Saveiro / Senda

